

## Nordvestvinduet Monteringsanvisning

Riktig montasje er viktig for at produktet skal ha god funksjon og lang levetid.

- 1) Undersøk at veggåpningen har riktige dimensjoner i forhold til vinduet. Klaring mellom karm og veggåpning skal være mellom 6 og 15mm rundt hele.
- 2) Planlegg hvor vinduet skal stå i forhold til veggens ytterside. Eventuelt lag hjelpeinnretning for plassering.
- 3) Plasser bæreklosser i veggåpningen under hvert nedre hjørne og under poster dersom vinduet har dette. Juster klossene slik at de er i vater. Det er meget viktig at bæreklossene gir god understøttelse for karmen. Spesielt viktig er dette for faste karmen med tungt glass.
- 4) Sett vinduet på plass i åpningen og kil fast de 2 øverste hjørnene. Sett så kiler løst i de 2 nederste hjørnene, og juster sidekarmen i lodd.
- 5) Åpne rammen noen cm og juster karmhjørnene slik at klaringer sideveis og trykket på tettelisten blir likt på begge sider.
- 6) Lag nøyaktig tilpassede klosser under monteringshull og sett fast karmen med skruer eller spiker. Sidekarmen er alltid forborret. NB! Bunn og toppkarm er ikke forborret fra fabrikk, men på vinduer over 1600mm bredde bør også festes her.

Standard karmborring fra fabrikk er et 14mm hull som er ca 10mm dypt. Det går over i et 5mm hull for benyttelse av spiker eller skrue. På bestilling kan 14mm hull tvers igjennom leveres for bruk av adjufix karmhylse.

- 7) Se til at sidekarm forstast er i lodd, og at den ikke buler på midten. Ved montasje av toppsving se til at det glir lett rundt til vaskestilling.

- 8) Fjern midlertidige kiler

- 9) Spalten mellom karm og veggåpning isoleres før eventuelle foringer monteres.

Foreta så vindtetting og sålbenker ihht. NBI byggdetaljblad:  
A 523.701 A523.702 A523.703 og A523.721



